

HIBAKÓDOK

A beltéri egység által kijelzett hibakódok

7k,9k,18k modellek:

„Operation” LED	„Timer” LED	Hiba
☆	X	a beltéri ventilátor fordulata nem szabályozható
☆	O	A T1, vagy T2 termisztor szakadt, vagy rövidzárlatban van
X	☆	túláramvédelem történt négyszer
O	☆	EEPROM hiba
☆	☆	túl alacsony tápfeszültség

21k,24k modellek:

Operation LED	Timer LED	Defrosting LED	Auto LED	Hiba
☆	☆	☆	X	túláramvédelem történt négyszer
☆	X	X	X	a T2 termisztor szakadt, vagy rövidzárlat
X	☆	X	X	a T1 termisztor szakadt, vagy rövidzárlat
X	X	☆	X	a T3 termisztor szakadt, vagy rövidzárlat
☆	☆	X	X	EEPROM hiba
X	X	X	☆	belt./ kült. kommunikációs hiba
X	X	☆	☆	kültéri egység védelem

O (világít X (sötét ☆ (villog)